



สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  
Office of Atoms for Peace

# การตรวจสอบ ประเมินความปลอดภัยทางรังสี ในสถานประกอบการ ทางรังสีที่มีไว้ครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี

กลุ่มตรวจสอบเครื่องกำเนิดรังสี  
กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี  
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ





# หัวข้อบรรยาย

- นิยามเครื่องกำเนิดรังสี
- การใช้ประโยชน์จากเครื่องกำเนิดรังสี
- วัตถุประสงค์การตรวจสอบ
- การตรวจสอบ
- กิจกรรมหลังการตรวจสอบ
- แนวทางแก้ไข/วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุผิดปกติ
- สรุปเปรียบเทียบฟังปฏิบัติ



# นิยามเครื่องกำเนิดรังสี

มาตรา ๔

เครื่องกำเนิดรังสี หมายความว่า เครื่องหรือระบบอุปกรณ์เมื่อมีการ **ให้พลังงาน** เข้าไปแล้ว จะก่อให้เกิดการ **ปลดปล่อยรังสี** ออกมา และ อุปกรณ์ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงฯ

(กฎกระทรวงอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบเป็นเครื่องกำเนิดรังสีเป็นเครื่องกำเนิดรังสี พ.ศ. 2565)





# การใช้ประโยชน์จากเครื่องกำเนิดรังสี

- ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
  - เพื่อการรักษาและวินิจฉัยโรค
- ใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรม
  - เพื่อตรวจสอบคุณภาพ วัดความหนา วิเคราะห์ธาตุ
- ใช้ประโยชน์ทางศึกษาวิจัย
  - วิเคราะห์ธาตุ วิเคราะห์โครงสร้างผลึก
- ใช้ประโยชน์ทางรักษาความปลอดภัย
  - ตรวจสอบหาสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ เช่น อาวุธ ยาเสพติด เป็นต้น



# วัตถุประสงค์การตรวจสอบ




เพื่อพิสูจน์ว่าสถานประกอบการ

- ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในกฎระเบียบ
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในการขออนุญาต
- มีการใช้งานอย่างปลอดภัย สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ประชาชนทั่วไป และสิ่งแวดล้อม



# การกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี





## การตรวจสอบ

- **ตรวจตามแผนดำเนินงานที่ตั้งไว้**
  - หน่วยงานที่ใบอนุญาตใกล้หมดอายุ
  - ตรวจตามความเสี่ยง แต่ละประเภท เช่น ประเภท 1 ตรวจทุก 1 ปี
- **ตรวจนอกแผนดำเนินงาน**
  - หน่วยงานใหม่ ที่ขออนุญาตครอบครองหรือใช้ครั้งแรก (เฉพาะประเภท 1)
  - ตามร้องขอ จากคณะทำงานพิจารณาใบอนุญาตฯ เพื่อให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาสำหรับหน่วยงานมีประเด็นเรื่องความปลอดภัยทางรังสี ตรวจนอกแผนดำเนินงาน
- **ตรวจตามมูลเหตุ** เช่น มีผลการได้รับรังสีสูง



# ความถี่การตรวจสอบ

ประเภทเครื่องกำเนิดรังสี	ความถี่การตรวจสอบ	การใช้ประโยชน์
1	ทุก 1 ปี	Radiotherapy (LINAC, IORT)
		Irradiators (i.e. industrial)
		Synchrotron (i.e. research)
		Radioisotope production (i.e. Cyclotron in Medical application)
2	ทุก 2 ปี	Radiotherapy (Superficial, Deep x-ray)
	ทุก 1 ปี	Industrial radiography
แจ้งครอบครองหรือใช้	ทุก 3-5 ปี	Radiation gauges

ที่มา IAEA tecdoc1526, 2007 Inspection of Radiation Sources and Regulatory Enforcement





# วิธีการตรวจสอบสถานประกอบการทางรังสี



- ตรวจสอบข้อมูล / เอกสาร
- สังเกตการณ์
- การสัมภาษณ์
- การตรวจสอบ และประเมิน





# 1. การตรวจสอบข้อมูลการอนุญาตครอบครองหรือใช้เครื่องฯ

- ใบอนุญาต: จำนวนใบอนุญาต จำนวนเครื่อง ถูกต้องครบถ้วน มีอยู่จริงไม่สูญหาย
- สถานะมิไว้ครอบครองหรือใช้: สถานะการครอบครองหรือใช้งาน ตรงตามระบุในใบอนุญาต
- รายละเอียด/ข้อมูลในใบอนุญาต ข้อมูลในใบอนุญาตต้องตรงกับเครื่องที่ครอบครองหรือใช้ อยู่จริง โดยรายละเอียดประกอบด้วย ประเภทเครื่อง ผู้ผลิต รุ่น หมายเลขเครื่อง กำลังสูงสุด เป็นต้น
- บัญชีรายการเครื่องกำเนิดรังสี มีความถูกต้องและตรงกับข้อมูลในใบอนุญาต โดยประกอบไปด้วย ประเภทเครื่อง ผู้ผลิต รุ่น หมายเลขเครื่อง กำลังสูงสุด ห้องที่ติดตั้ง พร้อมรูปภาพเครื่องและ Name plate เป็นต้น (เสมือนเป็นหลักฐานเพื่อยืนยันการครอบครอง/ใช้เครื่องฯ)



# ตัวอย่าง บัญชีรายการเครื่องกำเนิดรังสี

รายการ ที่	ใบอนุญาต		เครื่องกำเนิดรังสี									
	เลขที่	สิ้นอายุ	ผู้ผลิต	รุ่น	หมายเลข เครื่อง	ชนิด	แบบ	ประเภท ที่	กำลังสูงสุด		สถานที่ ใช้งาน	สถานะ การใช้งาน
									kV / MV	mA		
1	4XM0001/62F	9 ม.ค.68	VARIAN	CLINAC CX	6182	LINAC	Fixed	1	10	-	LINAC 1 อาคารรังสี รักษา	ปกติ



แสดงรูปเครื่อง



Name plate แสดงผู้ผลิต รุ่น และหมายเลขเครื่อง



## 2. การตรวจสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

- สถานะของ RSO ที่ระบุในใบอนุญาตฯ (ทำงาน/ลาออก/ย้าย)
- RSO มีคุณสมบัติเหมาะสมกับประเภทเครื่องกำเนิดรังสี
- อยู่ประจำตลอดเวลาที่ใช้งาน ของ RSO (เฉพาะเครื่องประเภทที่ 1)
- ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เมื่อเรียกหา

(เครื่องประเภทที่ 2 และ 1 เมื่อไม่ใช้งาน)



## 2. การตรวจสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (ต่อ)

- คุณสมบัติเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ตามประเภทเครื่องกำเนิดรังสี

RSO	ประเภทเครื่องกำเนิดรังสีที่สามารถควบคุมดูแลได้		
	ประเภทที่ 1	ประเภทที่ 2	เครื่องที่ต้องแจ้ง ฯ *
ระดับสูง (เครื่องกำเนิดรังสี)	/	/	/
ระดับกลาง (เครื่องกำเนิดรังสี)	เฉพาะงานด้านรักษา ความมั่นคงปลอดภัย	/	/
ระดับต้น (เครื่องกำเนิดรังสี)	เฉพาะเพื่อจำหน่าย	เฉพาะเพื่อจำหน่าย	/

\* หมายเหตุ: เครื่องกำเนิดรังสีที่ต้องแจ้งการครอบครองหรือใช้ ไม่จำเป็นต้องมี RSO



### 3. การตรวจสอบสถานที่ติดตั้งหรือใช้งานเครื่องฯ

- การตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยทางรังสีโดยรอบสถานที่ติดตั้งเครื่องฯ
  - มีการตรวจวัดรังสี เป็นประจำ
  - มีการบันทึกผล
  - ประเมินระดับรังสีอยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
- การจัดแบ่งพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
  - พื้นที่ควบคุม
  - พื้นที่ตรวจตรา
- โครงสร้างโดยรอบห้องติดตั้งเครื่องฯ
  - ผนัง ประตู





### 3. การตรวจสอบสถานที่ติดตั้งหรือใช้งานเครื่องฯ (ต่อ)

#### ❖ ตำแหน่ง/บริเวณของการตรวจวัดรังสี

(ขึ้นอยู่กับลักษณะการติดตั้งและการใช้งานเครื่องฯ)

#### 1. การตรวจวัดรังสี กรณีเครื่องติดตั้งภายในห้องที่ออกแบบเพื่อกำบังรังสี

- ตรวจวัดโดยรอบห้องห้องที่ติดตั้งเครื่องทุกมิติ (เน้นห้องควบคุมเครื่องฯ และประตู)
- ตรวจวัดทุกตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานมีความจำเป็นที่อยู่ปฏิบัติงานในห้องฉายรังสีขณะทำการฉายรังสี

#### 2. การตรวจวัดรังสี กรณีติดตั้งในสายการผลิต/ห้องปฏิบัติงาน


ตรวจวัดโดยรอบเครื่อง (เน้นตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน)





### 3. การตรวจสอบสถานที่ติดตั้งหรือใช้งานเครื่องฯ (ต่อ)

#### 3. การตรวจวัดรังสี กรณีใช้งานภาคสนาม (วัดทุกครั้งที่มีการใช้งาน)



- มีอุปกรณ์สำหรับกั้นพื้นที่  
(\*ระดับรังสีไม่เกิน 25  $\mu\text{Sv/h}$ )
- ป้าย/สัญลักษณ์ทางรังสี
- สัญญาณเตือนการฉายรังสี





### 3. การตรวจสอบสถานที่ติดตั้งหรือใช้งานเครื่องฯ (ต่อ)

#### ❖ การตั้งค่าการฉายรังสี เพื่อการตรวจวัดรังสี

1. ตั้งค่า MV, MeV, Dose rate สูงสุด (สำหรับเครื่องเร่งอนุภาค)
2. ตั้งค่า kV/mA/Sec สูงสุด (สำหรับเครื่องเอกซเรย์)
3. ปรับขนาดลำรังสีให้กว้างที่สุด (ถ้าสามารถปรับได้)
4. หมุน/ปรับทิศทางการฉายรังสีเป็น 0 90 180 และ 270 (ถ้าสามารถปรับได้)



### 3. ตรวจสอบสถานที่ติดตั้งหรือใช้งานเครื่องฯ (ต่อ)

❖ แนวทางการประเมินความปลอดภัยทางรังสี :

1. นำค่าที่วัดได้ คูณกับตัวแปรต่างๆ เช่น Workload (เวลาในการฉายรังสีใน 1 สัปดาห์), U factor และ T factor เป็นต้น

ตัวอย่าง เครื่องเอกซเรย์ถ่ายภาพทางอุตสาหกรรม (Radiography)

ให้ประเมินปริมาณรังสีที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับ ณ ตำแหน่ง ควบคุมเครื่องวัดรังสี เมื่อวัดรังสีโดยใช้ survey meter ได้เท่ากับ 4  $\mu\text{Sv/hr}$  ซึ่งถ่ายภาพรังสี 3 ชั่วโมงต่อวัน ปฏิบัติงาน 5 วันต่อสัปดาห์

$$\begin{aligned}\text{ปริมาณรังสีที่ได้รับใน 1 สัปดาห์} &= \text{IDR } (\mu\text{Sv/hr}) \times \text{Workload (hr/w)} \times T \times U \\ &= (4 \mu\text{Sv/hr}) \times (15 \text{ h/w}) \times 1 \times 1 \\ &= 60 \mu\text{Sv/w}\end{aligned}$$

หมายเหตุ [ANSI N543, 1974]

1. กำหนดให้สัดส่วนการรับรังสีของผนังแต่ละด้าน (Use factor, U) เท่ากับ 1
2. กำหนดให้สัดส่วนการใช้พื้นที่ (Occupancy factor, T) เท่ากับ 1



### 3. ตรวจสอบสถานที่ติดตั้งหรือใช้งานเครื่องฯ (ต่อ)

#### ❖ แนวทางการประเมินความปลอดภัยทางรังสี :

##### ตัวอย่าง เครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้น (Linac) งานรังสีรักษา

ให้ประเมินปริมาณรังสีที่ประชาชนได้รับ ณ ตำแหน่งหน้าประตูห้องฉายรังสี เมื่อวัดรังสีโดยใช้ survey meter ได้เท่ากับ 4  $\mu\text{Sv/hr}$  สมมติให้เวลาฉายรังสีเท่ากับ 3 ชั่วโมงต่อวัน ปฏิบัติงาน 5 วันต่อสัปดาห์

$$\begin{aligned}\text{ปริมาณรังสีที่ได้รับใน 1 สัปดาห์} &= \text{IDR } (\mu\text{Sv/hr}) \times \text{Workload (hr/w)} \times T \times U \\ &= (4 \mu\text{Sv/hr}) \times (15 \text{ hr/w}) \times (1/8) \times 1 \\ &= 7.5 \mu\text{Sv/w}\end{aligned}$$

หมายเหตุ [NCRP 151, 2005]

1. กำหนดให้สัดส่วนการรับรังสีของประตูห้องฉายรังสี (Secondary beam) (Use factor, U) เท่ากับ 1
2. กำหนดให้สัดส่วนการใช้พื้นที่ประตูห้องฉายรังสี (Occupancy factor, T) เท่ากับ 1/8



### 3. ตรวจสอบสถานที่ติดตั้งหรือใช้งานเครื่องฯ (ต่อ)

#### ❖ แนวทางการประเมินความปลอดภัยทางรังสี :

2. นำผลที่ได้จากการคำนวณ เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
  - ✓ พื้นที่สำหรับผู้ปฏิบัติงานทางรังสี ต้องไม่เกิน 400 ไมโครซีเวิร์ต ต่อสัปดาห์
  - ✓ พื้นที่สำหรับ สาธารณชน ต้องไม่เกิน 20 ไมโครซีเวิร์ตต่อสัปดาห์
  
3. ประเมินระดับรังสีทุกตำแหน่งโดยรอบห้อง/เครื่อง
  - ✓ พื้นที่สำหรับผู้ปฏิบัติงานทางรังสี
  - ✓ พื้นที่สำหรับสาธารณชน

**ต้องไม่เกินเกณฑ์กฎหมายกำหนด**



## 4. เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องใช้

- เครื่องสำรวจรังสี หรือ เครื่องเฝ้าระวังปริมาณรังสีในพื้นที่
  - เหมาะสมกับชนิดของรังสี และประเภทเครื่องกำเนิดรังสี
  - สอบเทียบมาตรฐานทุก 1 ปี
  - สภาพใช้งานได้ปกติ



- มีบันทึกผลการตรวจวัดรังสีที่ตรวจสอบโดยหน่วยงานเอง ?




## 4. เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ (ต่อ)

### ➤ อุปกรณ์บันทึกรังสีประจำบุคคล สำหรับผู้ปฏิบัติงานทางรังสี

- OSL เพียงพอกับผู้ปฏิบัติงาน
- ผู้ปฏิบัติงานรังสีต้องติดถูกวิธีและเหมาะสมขณะปฏิบัติงานกับรังสีทุกครั้ง
- จัดเก็บเหมาะสม
- ต้องมีการประเมินผลการได้รับรังสีรายปี
- ผู้ปฏิบัติงานต้องไม่ได้รับรังสีเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
- ผู้ปฏิบัติงานรังสีรับทราบผลการได้รับรังสีของตนเอง
- บันทึกประวัติการได้รับปริมาณรังสี (ย้อนหลังไปอย่างน้อย 5 ปี)

### ถ้ามีการใช้งาน Active pocket dosimeter

- ต้องบันทึกข้อมูล ชื่อผู้ใช้ วัน เดือน ปีระยะเวลาที่ใช้ และค่าที่อ่านได้



OSL: Optical Stimulated Luminescent Dosimeter



# Dose Limits



## กฎกระทรวงความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2561


กลุ่มบุคคล	ปริมาณรังสียังผล (มิลลิซีเวิร์ตต่อปี)	ปริมาณรังสีสมมูล เลนซ์ตา (มิลลิซีเวิร์ตต่อปี)	ปริมาณรังสีสมมูล ผิวหนัง มือ และเท้า (มิลลิซีเวิร์ตต่อปี)
1. ผู้ปฏิบัติงานทางรังสี	20 โดยเฉลี่ยช่วง 5 ปี/แต่ละปีไม่เกิน 50 /ห้าปีติดต่อกันไม่เกิน 100	20 โดยเฉลี่ยช่วง 5 ปี/แต่ละปี ไม่เกิน 50 /ห้าปีติดต่อกันไม่ เกิน 100	500
2. ประชาชนทั่วไป//หรือหญิงมีครรภ์หรืออยู่ระหว่างการให้นมบุตร	1 โดยเฉลี่ยช่วง 5 ปีติดต่อกันจะต้อง ไม่เกิน 1	15	50
3. นักศึกษา/การฝึกอบรม หรือฝึกงาน (อายุ 16-18)	6	20	150





## 4. เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ (ต่อ)

- เครื่องหมาย สัญลักษณ์ทางรังสี พร้อมข้อความเตือน  
ถูกต้อง ชัดเจน เพียงพอ ติดอยู่ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัด



- ไฟหรือสัญญาณเสียงแสดงสถานะการใช้งาน





## 4. เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ (ต่อ)

- ❖ เครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อความปลอดภัย (เฉพาะเครื่องกำเนิดรังสี ประเภท 1)
  - ระบบหยุดการทำงานฉุกเฉิน (emergency stop)
  - ระบบกล้องวงจรปิดสำหรับสังเกตการณ์ภายในห้องฉายรังสี
  - Door Interlock
  - ประตูที่สามารถเปิดได้ทั้งจากภายนอกและภายใน
  - ระบบตรวจสอบบุคคลสุดท้ายที่อยู่ในห้อง (Last person out)



## 4. เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ (ต่อ)

### ❖ เครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อความปลอดภัย (เฉพาะเครื่องกำเนิดรังสี ประเภท 2 ทาง การแพทย์)

- ต้องมี เสื้อตะกั่ว ฉากกำบังรังสี และ Thyroid shield
- เพียงพอและอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์
- การจัดเก็บเหมาะสม



แว่นตาตะกั่ว



ถุงมือตะกั่ว



Thyroid shield



เสื้อตะกั่ว



ฉากตะกั่ว

เสื้อตะกั่วควรมีสัมมูลตะกั่ว (Lead Equivalent) (ลดปริมาณรังสีได้ 90%)

- อย่างน้อย 0.25 mm Pb ที่พลังงานเครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์ น้อยกว่า 100 กิโลโวลต์
- อย่างน้อย 0.35 mm Pb ที่พลังงานเครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์ มากกว่า 100 กิโลโวลต์



# การดูแลรักษาอุปกรณ์ป้องกันรังสี

1. หลังการใช้งานควรเช็ดทำความสะอาดอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
2. จัดเก็บโดยการแขวนไม่ให้มีการหักงอ
3. ทำการตรวจสอบความสมบูรณ์ โดยการเอกซเรย์ ทุก ๆ 6 เดือนเพื่อตรวจสอบรอยชำรุด และหักงอ หากพบควรส่งซ่อมโดยด่วน หรือหยุดการใช้งาน
4. สำหรับแว่นตาตะกั่ว ให้จัดเก็บไว้ในผ้านุ่มแล้วใส่กล่องที่แข็งแรงป้องกันการแตกหักหรือเป็นรอย



การจัดเก็บ



## 5 .แผนการป้องกันอันตรายจากรังสี

- มีแผนฯที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน อย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยหัวข้อดังนี้
  - แผนผังสายบังคับบัญชา
  - การจัดแบ่งพื้นที่
  - มาตรการความปลอดภัยทางรังสี
  - แผนการตรวจวัดทางรังสี
  - แผนปฏิบัติงานภาวะปกติและไม่ปกติ
  - บัญชีรายการเครื่องกำเนิดรังสี
  - แผนการสอบเทียบเครื่องมือต่าง ๆ
  - แผน/วิธีการจัดการเมื่อเลิกใช้งาน ฯลฯ



## 5 .แผนการป้องกันอันตรายจากรังสี (ต่อ)

### ❖ มาตรการความปลอดภัยทางรังสีที่ดี

- มุ่งเน้นการป้องกันอันตรายจากรังสี เหมาะสมและครอบคลุมตามลักษณะการใช้เครื่องฯ ที่ครอบครอง/ใช้ เช่น Fixed Mobile Portable เป็นต้น
- ผู้ปฏิบัติงานรังสีรับทราบและเข้าใจมาตรการเป็นอย่างดี
- ผู้ปฏิบัติงานนำไปปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
- มีการบริหารจัดการความเสี่ยง
- มีการติดตามการปฏิบัติงาน/ปรับปรุงมาตรการให้สอดคล้องกับการทำงานจริง



## 5 .แผนการป้องกันอันตรายจากรังสี (ต่อ)

- **ขั้นตอนในการสืบสวนการได้รับรังสีสูง**
  - มีขั้นตอนสืบสวนชัดเจน
  - มีการจัดบันทึกอุบัติเหตุทางรังสี (กรณีผู้ปฏิบัติงานรังสีมีความเสี่ยงได้รับรังสีสูง)
  
- **แนวทางการคัดกรองผู้ป่วยตั้งครรถ์เข้ารับบริการ (กรณีใช้ทางการแพทย์)**
  - มีขั้นตอนชัดเจน ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
  - มีแนวปฏิบัติกรณีเอกซเรย์ผู้ป่วยตั้งครรถ์



## 6 . เอกสารอื่นๆ

- รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องกำเนิดรังสีจากหน่วยงานที่ ปส.รับรอง
  - ผลการวัดระดับรังสีโดยรอบเครื่องกำเนิดรังสี อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย
  - เครื่องฯผ่าน QC (กรณีทางการแพทย์)
- บันทึกการจัดการฝึกอบรมแก่ผู้ปฏิบัติงานรังสี และผู้เกี่ยวข้อง
  - ผู้ปฏิบัติงานรังสีลงนามรับทราบ
  - บันทึกการจัดการฝึกอบรมแก่ผู้ปฏิบัติงานรังสี และผู้เกี่ยวข้อง
- บันทึกผลการทำ QA/QC Check และ Maintenance




## กิจกรรมหลังการตรวจสอบทางรังสี

- สรุปลผลการตรวจอย่างไม่เป็นทางการ/ให้ผู้นำตรวจเซ็นชื่อรับทราบ (หน้างาน)
- จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ ระบุและแจ้งข้อปรับปรุงแก้ไข
- ส่งให้สถานปฏิบัติการอย่างเป็นทางการ
- ติดตามความคืบหน้าของการแก้ไข
- ตรวจสอบประสิทธิภาพของการแก้ไข





# สรุปขั้นตอนการตรวจสอบ





# แนวทางแก้ไข/วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุผิดปกติ

ตัวอย่างเหตุผิดปกติ	แนวทางแก้ไข/วิธีการปฏิบัติ
เครื่องกำเนิดรังสีมีปัญหา เสียหรือขัดข้อง ใช้งานไม่ได้	<ul style="list-style-type: none"><li>- ระวังการใช้งานเครื่องฯ เพื่อดำเนินการปรับแก้</li><li>- หากเครื่องชำรุดให้ดำเนินการแก้ไข (โดยตัวแทน/บริษัทผู้ผลิต แล้วทำการทดสอบ/ตรวจสอบเครื่องก่อนใช้งาน)</li><li>- ควรมีการบำรุงรักษาเครื่องเป็นประจำ</li><li>- หากไม่ประสงค์ใช้งานเครื่องฯ ให้ทำหนังสือแจ้งยกเลิกการขออนุญาตฯ มาที่ปส.</li></ul>
เครื่องไม่ผ่านมาตรฐาน	<ul style="list-style-type: none"><li>- ไม่ควรใช้งานเครื่องจนกว่าจะแก้ไขและทดสอบจนกระทั่งเครื่องผ่านมาตรฐาน</li><li>- ควรตรวจสอบคุณภาพเครื่องเป็นประจำ</li></ul>
ประตูห้องชำรุด/ระบบกำบังรังสีชำรุด ไม่สามารถกันรังสีแก่สาธารณชนได้	ให้ระวังการใช้งานเครื่องฯ เพื่อดำเนินการซ่อมแซม ก่อนการใช้งานต้องตรวจวัดระดับรังสีและประเมินความปลอดภัยทางรังสี



## สรุป ระเบียบบพิงปฏิบัติ

- ต้องขออนุญาตมีไว้ครอบครอง/ใช้ เครื่องกำเนิดรังสี ประเภท 1, 2 (อายุ 5 ปี)
- ต่ออายุใบอนุญาตฯ ก่อนสิ้นอายุ
- ต้องมี RSO อย่างน้อย 1 คน
- RSO มีใบอนุญาตฯ ที่ยังไม่สิ้นอายุ
- จัดแบ่งพื้นที่ปฏิบัติงานรังสี พื้นที่ควบคุม พื้นที่ตรวจตรา
- ติดป้ายเตือนรังสี
- มีเครื่องมือตรวจวัดรังสี และ อุปกรณ์วัดรังสีประจำตัวบุคคล
- ขีดจำกัดการได้รับรังสีต่อปี ผู้ปฏิบัติงานรังสี 20 mSv ประชาชนทั่วไป 1 mSv
- ตรวจสอบและประเมินความปลอดภัย
- ฝึกอบรมด้านการป้องกันอันตรายจากรังสีให้ผู้ปฏิบัติงานทางรังสี



# การเก็บประวัติและการบันทึกข้อมูล (Records)

- มีบัญชีรายการเครื่องกำเนิดรังสี
  - การตรวจสอบบัญชีและปรับปรุงบัญชี
- มีการตรวจสอบและควบคุมความปลอดภัย
  - การตรวจวัดรังสี
  - Dose Records
  - ประวัติบันทึกข้อมูล การเกิดอุบัติเหตุ / อุบัติเหตุ (ถ้ามี)
  - การสอบเทียบเครื่องมือวัดรังสี
  - คู่มือการปฏิบัติงาน / แผนป้องกันอันตรายจากรังสี / แผนฉุกเฉินทางรังสี
  - การบำรุงรักษาคุณภาพเครื่อง (QA/maintenance)



## การตรวจสอบในสภาวะการระบาดของโควิด 19

### ❖ แนวปฏิบัติ การตรวจสอบความปลอดภัยทางรังสีด้วยตนเอง (Radiation Safety Self-Assessment, SA)

#### 1. กรณีขออนุญาตครอบครองหรือใช้ครั้งแรก (เฉพาะประเภทที่ 1)


เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสถานประกอบการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ เครื่องกำเนิดรังสีอย่างปลอดภัยทางรังสี และเพื่อประกอบการพิจารณาออก ใบอนุญาตฯ

#### 2. กรณีตรวจตามแผนดำเนินงาน

เพื่อให้สถานประกอบการสามารถคงสภาพความปลอดภัยทางรังสีในการ มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีได้อย่างต่อเนื่อง



# สรุปขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินตนเอง





THANK YOU FOR

YOUR ATTENTION

